



1. Uwaga
2. Jako zwoły poziome wykorzystać metalowe pokrycie dachu
3. Przewody odprowadzające wykonac drutem stalowym ocynkowanym 8 mm prowadzonym w rurkach izolacyjnych RB 28 w ociepleniu scian.
4. Jako uziomy wykorzystac uziomy fundamentowe wyprowadzajac z zbrojenia stóp fundamentowych taśmę stalową ocynkowaną 25x4mm w nowo budowanej części budynku.
5. W istniejącej części budynku wykonac istniejące uziomy odgromowe.
6. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac 10 om.
7. Zaciski probierze umieszc w puszkach izolacyjnych PK 8 na wysokości około 0,5m nad ziemią.
8. Nowo wykonywana instalację odgromową polączyc z instalacją qsiadnego budynku

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100618122750+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100618122750+02'00')
/CreationDate
(Hamara)
/Author
-mark-